


QuickTask™ Flat Hinged Mop Head Frame Installation Instructions

Installation instructions for Contec part number 2740, 2740EU, TASK0400



EN

Installing mop handle

1. Remove red clip. Loosen mop head frame collar.
2. Insert handle into mop head frame collar assembly. Align handle with collar assembly holes and insert red clip. Tighten collar.

Installing mop head onto frame

3. Unhinge frame by pressing red button to release latch.
4. Insert frame into mop pockets. Push down on handle to lock frame.


ES

Instalación del mango del mop

1. Quitar el clip rojo. Aflojar el collar del marco del cabezal para el mop.
2. Meter el mango dentro del cabezal o marco del mop de ensamble. Alinear el mango con las perforaciones del collar de ensamble e insertar el clip. Sujetar al collar.

Instalación del cabezal en el marco

3. Instale el marco presionando el botón rojo para liberar el ancla.
4. Insertar las pequeñas bolsas del mop dentro de las bisagras del marco. Presionar hacia abajo hasta que el marco quede recto.




DE

Montage des Mopstiel

1. Nehmen Sie die rote Klammer ab und lösen Sie den Schraubverschluss.
2. Führen Sie den Stiel in das Gelenk am Moprahmen ein. Richten Sie die Löcher am Stiel und am Gelenk aus und führen Sie die rote Klammer ein. Ziehen Sie den Schraubverschluss an.

Montage des Mopkopf am Rahmen

3. Durch Drücken des roten Knopf am Moprahmen wird der Faltmechanismus entriegelt.
4. Rahmen in die Moptaschen einführen und Moprahmen auf eine flache Oberfläche stellen. Von oben auf den Stiel drücken, dass der Moprahmen einklinkt und der Faltmechanismus verriegelt ist.



FR

Montage du manche de mop

1. Enlevez la bague rouge et déserez le collier du support de mop.
2. Inserez le manche dans l'assemblage collier et support de mop, alignez le manche avec les trous d'assemblage, inserez la bague rouge et serrez le collier.

Montage du support de mop sur le manche

3. Pliez le support en appuyant sur la touche rouge.
4. Inserez le support dans les poches du mop et appuyez sur le manche pour le verrouiller.

